

SecuBar Duo Barrièrestang

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

attentie

vóór de montage dient u de schroeven op de juiste wijze te voorzien van de transparante ringetjes t.b.v. de afdekkapjes.




1. bepaal aan de hand van de maat van het kozijn, de montageplaats. Let er op dat u het raam nog kunt openen.
2. teken de voor te boren gaten af.
3. gaten voorboren met een 3 mm boor (bij hardhout 4mm).
4. bevestig de SecuBar Duo met de bijgeleverde schroeven. Na montage schroefkoppen opvullen met staalplamuur of kruiskopgleuf kapot boren, zodat de schroeven niet meer te verwijderen zijn.
5. schroeven afdekken met de bijgeleverde afdekkapjes.

Benodigd voor montage



hardhout 4mm



metaal 4mm



Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl