



EMERGO Metal Treatment – Algemene richtlijnen en gebruiksinstructies

1. Algemene richtlijnen voor veilig gebruik van Innosoft, Innoprotect, Innospray en Innopolish
 - I. Gebruik het product volgens de aanwijzingen op het etiket en de gebruikersinstructie.
 - II. Product alleen toepassen op oppervlakken waarvoor het product bedoeld is, roestvast staal en overige metalen.
 - III. Producten altijd buiten bereik van kinderen houden.
 - IV. Producten niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 - V. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Bij aanraking van het product met het oog onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 - VI. Ter voorkoming van mogelijke ongewenste irritaties is het aan te bevelen om (waterdichte) handschoenen te gebruiken tijdens het reinigen.
 - VII. Producten niet gebruiken in de volle zon.

2. Gebruikersinstructie Innosoft B570 ®
 - I. Na intensief schudden van Innosoft B570 dient de reiniger onverdund aangebracht te worden met een vochtige spons of pad. Laat het middel vervolgens kort intrekken (circa 1 minuut) en begin daarna met enige druk de spons of pad over het materiaal te bewegen (poetsen/boenen).
 - II. De speciale spons of pad dient in de walsrichting van het materiaal te worden bewogen of in de richting van het geborstelde of geslepen oppervlak. Indien de roest hardnekkig is kan men ook de witte (schuur)kant van de spons gebruiken.
 - III. Wel moet men er rekening mee houden dat de losgekomen oxiden een oppervlak enigszins kan beschadigen. Dat komt vooral tot uiting indien het oppervlak gepolijst is.
 - IV. Verwijder de residuen zorgvuldig met water of een vochtige doek. Dit laatste dient met lichte druk gedaan te worden om te voorkomen dat vuil opnieuw in de poriën wordt gewreven.
 - V. Gebruik bij voorkeur de basische reiniger Innoprotect B580 die naast neutralisatie ook nog een nanolaagje achterlaat om nieuwe corrosie zoveel mogelijk te voorkomen.
 - VI. Innosoft B570 niet in contact laten komen met natuursteen.

3. Gebruikersinstructie Innoprotect B580 ®
 - I. Verdunnen met water voor dagelijks gebruik 50ml op 1 liter water.
 - II. Bij gebruik als nabehandeling van oppervlak dat behandeld is met Innosoft B570; 100ml op 400ml water verdunnen.
 - III. Innoprotect aanbrengen met een spons of doek.
 - IV. Voor mooi droog resultaat nadien spoelen met water.
 - V. Altijd koud water gebruiken.

4. Gebruikersinstructie Innospray B600 ®
 - I. Voor een optimaal droog resultaat moet de Innospray B600 op een microvezel doek aangebracht worden en dan het oppervlak gelijkmatig af wassen. Niet de Innospray B600 ® direct op het schoon te maken oppervlak aanbrengen.
 - II. Innospray alleen op waterbestendige oppervlakken gebruiken.
 - III. Innospray niet op pianolak en acryl glas gebruiken.
 - IV. Innospray puur gebruiken, is een kant-en-klare reiniger.

5. Gebruikersinstructie Innopolish B520 ®
 - I. Gebruik Innopolish B520 voor het reinigen van verontreinigde en doffe oppervlakken.
 - II. Innopolish op een vochtige doek aanbrengen. Het oppervlak reinigen en eventueel nawrijven met een droge doek.
 - III. Eventueel met een zachte doek nawrijven tot hoogglans.
 - IV. Geschikt voor roestvast staal, nikkel, koper, brons, chroom en aluminium.